


Väggfast geofon för Micromate® och Minimate Pro™

*Instruktionsblad finns på andra språk på www.instanTEL.com

Den väggmonterade InstanTEL®-geofonen kan monteras på en vertikal yta och används för att mäta vibrationer på tre axlar (se diagram 1). Den här väggfasta geofonen kan endast installeras i vertikalt läge för att registrera exakta inspelningar av vertikala, tvärgående och längsgående vibrationer. De interna signalomvandlarna har en annan orientering än de som återfinns i ISEE- och DIN-geofoner av standardtyp.




Den här väggfasta geofonen är tillgänglig för Micromate- och MinimatePro-övervakningsenheter. Artikel- och serienummeretiketterna identifierar huruvida den väggfasta geofonen är en ISEE- eller DIN-modell, och om det är en Micromate- eller Minimate Pro-geofon.

Övervakningsenhet	Etikett
Micromate	
Minimate Pro	

Den installerade väggfasta geofonen måste riktas enligt nedan.

Se något av följande för information om hur du fäster geofonen vid olika ytor:

- Om du har en Micromate-geofon, se användarhandboken för Micromate (artikelnummer 721U0201), avsnitt 14,2 – Installera geofoner.
- Om du har en Minimate Pro-geofon, se användarhandboken för Minimate Pro (artikelnummer 720U2301), avsnitt 10,4. Installera en ISEE- eller DIN-geofon.



Garanti

Instantels produkter är skyddade mot defekter i material och utförande och ska fungera i enlighet med publicerade specifikationer under en period på nittio dagar. Den här garantin blir ogiltig om den skyddande krympslangen tas bort från kablarna. Företaget gör inga uttryckliga eller underförstådda garantier gällande produkternas syfte, säljbarhet eller funktion. Instantel framhåller inte att några av produkterna kan förhindra skador på produkter eller egendom.

Om en produkt inte fungerar i enlighet med specifikationerna under garantiperioden ska den repareras eller bytas ut utan kostnad. Den här garantin blir ogiltig om utrustningen monteras ned, ändras eller missbrukas på något sätt. Instantel måste ge tillstånd för returnering av produkten innan den fraktas tillbaka. Kostnaderna för frakt till Instantels anläggning betalas av kunden och Instantel betalar för returfrakten.

Instantel tar inget ansvar för skador av något slag till följd av drift och användning av sina produkter. Eftersom det är omöjligt att förutse alla förhållanden under vilka produkterna kommer att användas, antingen fristående eller tillsammans med andra produkter, kan Instantel inte ta ansvar för resultatet såvida inte Instantel har ingått ett avtal om tjänster som tydligt definierar ett sådant utvidgat ansvar och andra skyldigheter. Instantel reserverar sig rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande.

EG-varning

Det här är en klass B-produkt. I en hemmiljö kan den här produkten orsaka radiostörningar, och användaren kan då behöva vidta lämpliga åtgärder.



Företagskontor:
309 Legget Drive,
Ottawa, Ontario K2K 3A3
Kanada

Avdelningskontor i USA:
808 Commerce Park Drive,
Ogdensburg, New York 13669
USA

Avgiftsfritt: (800) 267 9111
Telefon: (613) 592 4642
Faksimil: (613) 592 4296
E-post: sales@instantel.com

© 2016 Xmark Corporation. Instantel, Instantel-logotypen, Auto Call Home, AutoRecord, Blastmate, Blastware, Histogram Combo, InstaLink, Micromate och Minimate är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Stanley Black & Decker, Inc., eller dess dotterbolag.

StanleyBlack&Decker